

Dziękujemy za zakupienie produktu firmy **gaber**® i gratulujemy dobrego wyboru.

Autonomiczny system dystrybucji wody OASIS przeznaczony jest do nawadniania roślin posadzonych w skrzynkach, doniczkach i innych pojemnikach podczas naszej nieobecności w domu. Składa się z 10 metrów węża doprowadzającego wodę, 20 kroplowników, 20 palików mocujących, 25-litrowego pojemnika na wodę z programatorem. Zasilanie systemu jedną baterią alkaliczną 9V, wystarczającą na cały rok. System wykonany jest z doskonałych materiałów z zachowaniem wysokich kryteriów jakości.

OASIS – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakładanie baterii: przy pomocy dwóch zaczepek otwierasz przedni panel i podłączasz baterię do znajdującego się tam gniazda. Umieszczasz baterię pomiędzy dwoma uchwytyami. Używaj tylko i wyłącznie alkalicznych baterii 9V. Bateria wystarcza na cały rok. Sprawdź czy bateria jest naładowana – w tym celu wybierz którykolwiek program. Jeżeli dioda zapala się co 2 sekundy, bateria jest dobra, jeżeli dioda nie zapala się należy wymienić baterię.

Unieś pojemnik trzymając od spodu obiema rękami i umieść go 70 – 80 cm nad podłogą. Uwaga: OASIS jest przewidziany do użytku we wnętrzach. Aby woda nie przegrzewała się należy go umieścić w cieniu, z dala od okna i działania promieni słonecznych.

Kwiaty ustawiasz na podłodze i wkładasz do każdej doniczki palik podtrzymujący wąż. Paliki najlepiej umieścić jest blisko łodygi rośliny. Możesz umieścić jeden lub więcej palików w zależności od wielkości doniczki i indywidualnego zapotrzebowania rośliny na wodę. Na każdy palik przypada jeden kroplownik. **Uwaga:** jeden kroplownik wystarcza do podlania małej i średniej wielkości doniczki. Do dużych doniczek zaleca się dwa kroplowniki. Doniczki umieszczasz na podstawkach, które zatrzymają nadmiar wody. Następnie wpinasz oba końce węża przy wyjściu dystrybutora, zamykając obwód i mocujesz wąż w każdej doniczce za pomocą palików. Umocuj wąż tak mocno, aby przypadkowo się nie odłączył. Zwykłymi nożyczkami obcinasz koniec węża blisko palika, ok. 2 cm, i łączysz go z kroplownikami. Powtarzasz tę samą czynność, aż umocujesz wszystkie potrzebne kroplowniki. Napełniasz pojemnik wodą przy wyłączonym programatorze (pozycja OFF). Następnie przez zwykłe przekręcenie pokręteł wybierasz odpowiedni program. OASIS posiada 4 programy, które pozwalają na pracę przez 10, 20, 30 lub 40 dni. Poszczególne wydatki wody znajdują się w tabeli :

PROGRAM	WYDATEK WODY	RAZEM
10 dni	120 ml dziennie z każdego kroplownika x 20 doniczek	24 litry
20 dni	60 ml dziennie z każdego kroplownika x 20 doniczek	24 litry
30 dni	40 ml dziennie z każdego kroplownika x 20 doniczek	24 litry
40 dni	30 ml dziennie z każdego kroplownika x 20 doniczek	24 litry

Uwaga: 60 ml to około 1/3 szklanki wody.

Jak widać z tabeli dzienny wydatek wody różni się proporcjonalnie do okresu nawadniania. Innymi słowy OASIS automatycznie dozuje dzienną dawkę wody w zależności od długości okresu nawadniania.

Uwaga: Jeżeli podlewasz mniej niż 20 doniczek to czas pracy OASIS proporcjonalnie wydłuży się. Np. Jeśli podlewasz 10 doniczek przy programie 10 dni, to czas podlewania wydłuży się do 20 dni. Niezależnie od poziomu wody w pojemniku wydatek wody będzie zawsze stały przez cały okres nawadniania dzięki specjalnemu wewnętrznemu urządzeniu regulującemu ciśnienie wody. Całkowity wydatek wody wynosi zawsze 24 litry. Ponieważ pojemność zbiornika na wodę jest 25 litrów, pojemnik nigdy całkowicie się nie opróżni. Zapobiega to dostaniu się powietrza do węża doprowadzającego wodę.

Zalecane jest aby kilka dni przed wyjazdem sprawdzić czy system działa poprawnie a czas nawadniania dostosowany jest do potrzeb roślin. Do wody nie wolno dodawać żadnych nawozów i innych środków chemicznych. Po zakończeniu użytkowania należy system całkowicie opróżnić z wody – zbiornik, wąż oraz kroplozniki i wyjąć baterię. Nie odłączaj kroplozników od węża – unikniesz zgubienia części, a obwód nawadniający będzie gotowy do użycia następnym razem. Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się wewnątrz pojemnika na wodę oraz kroplozniki. W celu wyczyszczenia kroploznika należy rozłączyć obie jego części i umyć pod bieżącą wodą. Dla prawidłowego funkcjonowania istotne jest sprawdzenie czy wąż nie załamuje się. Należy też się upewnić, że w wężu nie ma pęcherzyków powietrza. Aby odpowietrzyć system włącz dowolny program, rozłącz wąż przy kroplozniku (rys B1), zatkać palcem końcówkę węża i zaczekać aż woda wypłynie z nie zatkanego końca (rys B2). Następnie zatkać drugi koniec, a jednocześnie zwalniając pierwszy, tak by tym razem woda wypłynęła z tego końca (rys C1 i C2). Teraz ponownie podłączyć wąż do kroploznika (rys D). System jest gotowy do pracy. Rysunki znajdziesz w załączonej książeczce na stronie 11.

Życzymy Państwu przyjemnego i długotrwałego użytkowania.

